

BEFESTIGUNGSANLEITUNG KOZ SQ 25-35

KONFIGURATION: SEITENLÖCHER-MONTAGE

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

Bestandteile der Kabelschelle:

2x Gewindestangen | 4x Unterlegscheiben | 6x Muttern | 1x Kabelschelle

Montagehinweise:

- Für eine sichere Montage die Kraft gleichmäßig verteilen.
- Kraft aufbringen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.

1

Gewindestangen-Konfiguration

Gewindestangen in die untere Hälfte einsetzen und mit den Muttern und Unterlegscheiben sichern.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.



2

Kabel

Untere Hälfte der Kabelschelle mit zwei Muttern sichern und Kabel in die untere Hälfte einlegen.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.



3

Obere Hälfte

Obere Hälfte auf die Kabel setzen und mit den Unterlegscheiben und Muttern befestigen.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

