

INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ SQ 25-35

CONFIGURATION: INSTALLATION DES TROUS LATÉRAUX

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 4x rondelles | 6x écrous | 1x serre-câble

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

1

Configuration des tiges filetées

Placez les tiges filetées dans la partie inférieure à l'aide des écrous et des rondelles.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.



2

Câbles

Fixez la partie inférieure du serre-câble à l'aide de deux écrous, puis placez les câbles en conséquence sur la partie inférieure.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.



3

Partie supérieure

Positionnez la partie supérieure sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

