

POKYNY NA UPEVNENIE KOZ SQ 25-35

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 4x podložka | 6x matica | 1x káblová príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matíc a podložiek.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**2**

Káble

Zaistíte spodnú časť káblovej príchytky pomocou dvoch matíc a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

**3**

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistíte podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

