

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ STC

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 4x podkładki | 6x nakrętki | 1x łącznik przewodowy

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii STC następującego typu:

STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160

1

Przygotowanie prętów gwintowanych

Umieść pręty gwintowane w dolnej części za pomocą nakrętek i podkładek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**2**

Przewody

Zamocuj dolną część łącznika przewodowego za pomocą dwóch nakrętek, a następnie odpowiednio umieść przewody w dolnej części.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**3**

Górna część

Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

