

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ ST

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 4x podkładki | 6x nakrętki | 1x łącznik przewodowy

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wyczucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii ST następującego typu:

ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Przygotowanie prętów gwintowanych

Umieść pręty gwintowane w dolnej części za pomocą nakrętek i podkładek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**2**

Przewody

Zamocuj dolną część łącznika przewodowego za pomocą dwóch nakrętek, a następnie odpowiednio umieść przewody w dolnej części.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**3**

Górna część

Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

