

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ TRI

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM 4 ŚRUB

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 2x duże podkładki | 6x duże nakrętki | 4x śruby | 2x płytki montażowe
2x małe podkładki | 6x małe nakrętki | 1x łącznik przewodowy

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii TRI i KOZ® serii TRI eco następującego typu:

TRI 15-24 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI eco 67-82

1

Przygotowanie prętów gwintowanych
Umieść pręty gwintowane w dolnej części za pomocą nakrętek.
Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



2

Przygotowanie profilu C / szyny
Umieść i zamocuj dolną część łącznika przewodowego na szynie za pomocą płytek montażowych, podkładek i śrub w dolnej części.
Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



3

Górna część
Odpowiednio umieść przewody w dolnej części.
Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.
Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

