

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – GAMA KOZ TRI

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z OTWOREM ŚRODKOWYM

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 2x podkładki | 6x nakrętki | 1× nakrętka przesuwna (wsuwka) i
1× śruba sześciokątna (mocowanie na szynie 1x łącznik przewodowy)

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

Zgodność z zaciskami przewodów KOZ® serii TRI i KOZ® serii TRI eco następującego typu:

TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Przygotowanie prętów gwintowanych

Umieść pręty gwintowane w dolnej części za pomocą nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



2

C-profile / Rail configuration

Umieścić, a następnie używając śruby sześciokątnej i nakrętki przesuwnej zamocować w środkowym otworze na szynie dolną część zacisku kablowego.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



3

Górna część

Odpowiednio umieść przewody w dolnej części. Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

