

# BEFESTIGUNGSANLEITUNG KOZ UNI 3X 13-32

## MEHRLAGIG

### KONFIGURATION: C-PROFIL-/SCHIENENMONTAGE

**Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.**

#### Bestandteile der zweilagigen Kabelschelle:

2x Gewindestangen | 8x Unterlegscheiben | 8x Muttern | 3x Kabelschellen

#### Montagehinweise:

- Für eine sichere Montage die Kraft gleichmäßig verteilen.
- Kraft aufbringen, bis ein leichter Widerstand spürbar ist.

**1**

#### Gewindestangen-Konfiguration

Gewindestangen in den ersten Block einsetzen und mit den Muttern und Unterlegscheiben.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.



**2**

#### Erster Block

Ersten Block der Kabelschelle mit den Unterlegscheiben und Muttern sichern. Kabel in die Aussparungen des ersten Blocks einlegen.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.



**3**

#### Zweiter Block

Zweiten Block auf die Kabel setzen und mit Unterlegscheiben und Muttern sichern.

Weitere Kabel wiederum in die Aussparungen des zweiten Blocks einlegen.

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.



**4****Dritter Block**

Dritten Block auf die Kabel setzen und mit Unterlegscheiben und Muttern sichern.  
Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

**5****Dreilagig?**

Für eine dritte Lage die Schritte 3 und 4 wiederholen.