

# INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ UNI 3X 13-32

## COUCHES MULTIPLES

### CONFIGURATION: INSTALLATION DU PROFILÉ EN C / RAIL

**Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm**

#### Composants de l'ensemble de serrage pour deux couches:

2x tiges filetées | 6x rondelles | 6x écrous | 2x écrous coulissants | 3x serre-câbles

#### Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

#### Configuration du profilé en C / Rail

Placez la première partie au sommet du rail à l'aide des écrous coulissants et des tiges filetées.

**1**



#### Première partie

Fixez la première partie du serre-câble à l'aide de rondelles et d'écrous. Placez les câbles en conséquence sur la première partie.

**2**



#### Deuxième partie

Positionnez la deuxième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

**3**

Placez la rangée suivante de câbles en conséquence sur la deuxième partie.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.



**4****Troisième partie**

Positionnez la troisième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



2x

**5****Trois couches?**

Répétez les étapes 3 et 4 pour la 3<sup>ème</sup> couche.