

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ SQ 25-35

CONFIGURATIE: INSTALLATIE VIA ZIJGATEN

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 4x Onderlegring | 6x Moer | 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

1

Configuratie draadeinden

Installeer de draadeinden met behulp van de moeren en onderlegringen in de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

**2**

Kabels

Bevestig de onderschaal van de kabelklem met behulp van twee moeren en leg vervolgens de kabels correct op de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

**3**

Bovenschaal

Plaats de bovenschaal over de kabels en zet de bovenschaal vast met onderlegringen en moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

